

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gaspardo.nt-rt.ru> || gda@nt-rt.ru

ЗАПЧАСТИ К КУЛЬТИВАТОРАМ



Gaspardo
F01200379R

Гайка M24X3 6.8
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
R17820661R

Долото
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
F01020344R

Болт M24X3X100 10.9
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
F01020350R

Болт M24X 3X200 10.9
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
F01020164R

Болт M12X1,75X70 8.8
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
F01200321R

Гайка M16X2 6.8
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
F20120058R

Лапа 1-стор. стрел. Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
F20120062R

Зуб Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
F20120152R

Након.прикр.поворотн.
Gaspardo
Лапы культиватора -
универсальные



Gaspardo
R17820410R

Нож д/разб.почв.комк.
Gaspardo
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
R17820640R

Лемех сменный Gaspardo
Лапы культиватора -
универсальные
переворачиваемые



Gaspardo
R17820731R

Сошник двусторонний
Gaspardo
Лапы культиватора -
универсальные



Gaspardo
R17820890R

Нож фрез. лев. Gaspardo
Attila
Нож фрезерный



Gaspardo
R18910460R

Пружина Gaspardo
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
F20120054R

Лапа 1-ст. стрел. пр.
Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
R17820191R

Лапы культив. Gaspardo
Artiglio
Зубья бороны Gaspardo



Gaspardo
F20120059R

Зуб Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
F20120063R

Лапа 1-стор. стрел. Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
R17820411R

Нож д/разб. почв. комк.
Gaspardo
+ Cultivator foot pieces



Gaspardo
R17820681R

Зубья Gaspardo Attila
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
R17820860R

Нож фрез. прав. карб. Gasp.
Нож фрезерный



Gaspardo
F20120055R

Лапа 1-ст. стрел. л. Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
R17820192R

Лапы культив. Gaspardo
Artiglio
Зубья бороны Gaspardo



Gaspardo
R17820061R

Орудие для разб. почв.
комков
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
R17820240R

Нож д/разб. комк. Gaspardo
Art.
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
R17820440R

Лапы культив. Gaspardo
Artiglio
Зубья бороны Gaspardo



Gaspardo
R17820720R

Након. прикр. карб. Gaspardo
Art.
Сошник культиватора -
универсальный



Gaspardo
R17820870R

Нож фрез. лев. карб. Gasp.
Нож фрезерный



Gaspardo
F20120056R

Лапа 1-стор. стрел. Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
G68020130R

Оборотный зуб с 3
отверстиями
Сошник культиватора -
универсальный



Gaspardo
F01230144R

Гайка M24X 3 D982 8
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
F01020210R

Болт M14X 2X 80 8.8
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
F20120061R

Наконечник сменный
Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
R17820260R

Держ. ножа Gaspardo Artiglio
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
R17820441R

Лапы культив. Gaspardo
Artiglio
Зубья бороны Gaspardo



Gaspardo
R17820721R

Након. прикр. поворотн.
карб.
Лапы культиватора -
универсальные



Gaspardo
R17820880R

Нож фрез. пр. Gaspardo
Attila
Нож фрезерный



Gaspardo
R18910450R

Пружина Gaspardo
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
F20120057R

Лапа 1-стор. стрел. Gaspardo
+ Wingshares - Single



Gaspardo
R17820060R

Нож д/разб.комк. GASPARD
ART.
Gaspardo OE Group 2



Gaspardo
F01060600R
Болт M27X3X115 10.9 ZN
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
F01020269R
Болт M16X 2X140 8.8
Gaspardo OE Group 1



Gaspardo
G18701590R
Шайба 25 X35 X2,5
Gaspardo OE Group 2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gaspardo.nt-rt.ru> || gda@nt-rt.ru